



# QUICK START GUIDE

## Tränkeautomat smart

### 1.6 Reinigung mit einem Spülmittel

Dieses Dokument zeigt einen Überblick darüber, wie man einen Pulver Automaten für ein Reinigungsmittel einstellt.

#### 1 Reinigungseinstellungen Bitte entnehmen Sie die empfohlenen Einstellungen den Anweisungen des Herstellers.



Reinigung



Einstellungen



Temperatur : [45.0 °C]

→ Temperatur während des Reinigungsprozess max. 58°C

Spülmittel : \* 5 ml / L

→ Spülmittelmenge/Liter

Nuckel spülen : nein

→ [ ja/nein ] nach der Reinigung wird Wasser durch den Saugschlauch gepumpt

\* Standard 0 ml / L

#### 2 Automatisch



Reinigung



Mixer  
Schlauch nachspülen  
Auto. Schlauchreinigung

→ Reinigung des Mixers mit Spülmittel

→ Kälber können nach der Mahlzeit 250ml Wasser trinken

→ Vollautomatische Reinigung der Saugschläuche mithilfe der HygieneBox

Mixer

*optional auto. Schlauchreinigung*

Spülgänge / Tag : 2

→ Reinigungen pro Tag (bis zu vier Mal)

Spülzeit 1 : 07 : 00

→ Reinigungszeit

Spülzeit 2 : 22 : 00

Drainagemodus : ja

→ [ja/nein] Drainage-Funktion des Saugschlauchs von Futterstation zu Automat

Schlauch nachspülen

(Nicht mit IFS Pumpe!)

< Gruppe A - D >

aktiviert : [ ja ]

→ [ ja/nein ]

ab Plantag : 14

→ Starttag

#### 3 Manuell



Reinigung



Spülkreislauf



Saugschläuche mit Reinigungsmittel reinigen

