



# QUICK START GUIDE



## Tränkeautomat smart

### 1.7 Reinigung mit zwei Spülmitteln

Dieses Dokument zeigt, wie man einen Pulver Automat für zwei Reinigungsmittel einstellt. (Alkalisches Reinigungsmittel und saure Spülung).

#### 1 Reinigungseinstellungen Bitte entnehmen Sie die empfohlenen Einstellungen den Anweisungen des Herstellers.



Reinigung



Einstellungen



Temperatur 1:	[45.0 ° C]
Temperatur 2:	[45.0 ° C]
Spülmittel 1:	* 5 ml / L
Spülmittel 2:	* 5 ml / L
Nuckel spülen	nein

- Temperatur während des Reinigungsprozess max. 58°C
- Spülmittelmenge/Liter
- [ ja/nein ] nach der Reinigung wird Wasser durch den Saugschlauch gepumpt

\* Standard 0 ml / L

#### 2 Automatisch



Reinigung



Mixer
Schlauch nachspülen
Auto. Schlauchreinigung

- Reinigung des Mixers mit Spülmittel
- Kälber können nach der Mahlzeit 250ml Wasser trinken
- Vollautomatische Reinigung der Saugschläuche mithilfe der HygieneBox

Mixer

optional auto. Schlauchreinigung

Start Spülmittel 1 ?	
Start Spülmittel 2 ?	
SP 2 wechseln n.:	x
SP 2 in 3 Spülungen	
Spülgänge / Tag :	2
Spülzeit 1 :	07 : 00
Spülzeit 2 :	22 : 00
Drainagemodus :	ja

- Starte Reinigung mit Spülmittel 1
- Starte Reinigung mit Spülmittel 2
- Wechsel zu Spülmittel 2 nach „x“ Spülungen
- Countdown bis zum Wechsel zu Spülmittel 2
- Reinigungen pro Tag (bis zu 4 Mal)
- Reinigungszeit
- [ja/nein] Drainage-Funktion des Saugschlauchs von Futterstation zu Automat

Schlauch nachspülen

(Nicht mit IFS Pumpe!)

< Gruppe A - D >
aktiviert : [ ja ]
ab Plantag : 14

- [ ja/nein ]
- Starttag

#### 3 Manuell



Reinigung



Spülkreislauf



Saugschläuche mit Reinigungsmittel reinigen

